



FP/azolver

Frankera post på
PostBase



Inrikes brev 1:a klass

1. Tryck på snabbval **Inrikes 1:a kl** (50 g).
2. Lägg på brevet på vågen, maskinen ställer in rätt porto.
3. Ta bort brevet från våg, för in brevet från vänster sida och frankera det.

Utrikes brev 1:a klass

1. Tryck på snabbval **Utrikes 1:a kl** (50 g).
2. Lägg på brevet på vågen, maskinen ställer in rätt porto.
3. Ta bort brevet från vågen, för in brevet från vänster sida och frankera det.

Tjockare brev än 9 mm (använd etikett)

1. Välj försändelseslag enligt ovan.
2. Lägg på brevet på vågen, maskinen ställer in rätt porto.
3. Ta bort brevet från vågen, tryck på symbolen **Etikett** till höger på displayen, välj antal vid flera. Etiketten klistras därefter på brevet.

Beställ nya etiketter på tfn 08-7341700



Hitta vår
hemsida,
skanna mig





Byte av färgpatron

1. Tryck **Meny**, sedan **Trycksystem** och slutligen **Patronbyte**.
OBS! Maskinen öppnar luckan automatiskt
2. Byt alltid båda patronerna samtidigt. Tryck nedåt och emot dig.
3. Stäng luckan och följ instruktionerna i displayen.

Beställ nya patroner på tfn 08-7341700

Ladda portopengar

1. Tryck **Meny**, sedan **Register** för att se hur mycket pengar ni har kvar i maskinen.
2. Sätt in ett belopp för porto på PostNords Bankgiro 5257-6220 och ange ert unika OCR -nummer (hittas på <https://www.postnord.se/vara-verktyg/sok-ocr-nummer/>).
3. Ladda ner pengarna i maskinen när de finns på licenskontot. (ca 2-3 dagar efter inbetalning)
4. Tryck **Meny**, sedan **Portoladdning**.
5. Ange valfri summa av insatt belopp på licenskontot i jämna 100-tals kronor.
6. Tryck **Ladda**.

Portoladdning krävs (0 kr är ok)

1. Om maskinen inte är laddad med portopengar på över 3 mån, låser den sig tills ni utfört en Portoladdning med 0 kr.
2. Tryck **Meny**, sedan **Portoladdning**. Ändra summan till 0 kr och tryck **Ladda**. När processen är klar är maskinen klar att frankera på igen.

Ladda ned PostNords nya portoupdatering vid portohöjning

1. Kontrollera att nätverkskabeln sitter i maskinen och i nätverksuttaget i väggen.
2. Tryck **Meny**, sedan **On-Line service**.
3. Maskinen kopplar upp sig mot internet och söker efter uppdateringar. Om den hittar några, utför maskinen en omstart.

AZ-SE-P19-006 ver 1.1

