

13 Synkronisering

För användningen av frankeringssystemet PostBase Fusion och Vision krävs på grund av de postaliska kraven en regelmässig datajustering (synkronisering) med Francotyp-Postalia. PostBase Fusion och Vision utför automatiskt justeringen eller meddelar när sådan är nödvändig. Därför bör du se till att den inrättade förbindelsen (Ethernet/LAN eller Wi-Fi) alltid är tillgänglig. Därutöver har du möjlighet att vid behov starta synkronise-ringen för hand. Detta kapitel beskriver de tillgängliga menyfunktioner, som behövs för detta.



- Försäkra dig om att PostBase Fusion och Vision har en nätverksförbindelse (Ethernet/LAN eller Wi-Fi).
- Öppna MENY.
- Välj SYNKRONISERING.

PostBase Fusion och Vision erbjuder i menyn SYNKRONISERING olika funktioner för datajustering. Tabellen nedan visar och förklarar dessa.

- Välj önskad funktion.

PostBase Fusion och Vision visar information om status och ämne för vald funktion.

- Starta datajusteringen med JA.

Uppkoppling, dataöverföring samt test- och uppdateringsprocesser sker automatiskt. Hur processen fortlöper kan du följa i displayen.

Synkronisering – möjliga funktioner och deras betydelse:

	STATUS	Visar datum och klockslag för senaste datajusteringen.
	SYNKRONISERA ALLA <i>(föredrar)</i>	Komplett datajustering. PostBase Fusion och Vision utför alla synkroniseringar i tur och ordning. Det kan ta flera minuter.